

Installation Hinweis

für 7170G/7200G



Montage-Video



Werkzeuge



Komponenten



Für die Montage der
Kunststoff- Schutzbleche

verwenden Sie die
Sechskantschrauben
M4x12(8)



Montage der Bremseneinheit

Innensechskantschraube mit flachem Kopf
verwenden M6x12(2) und M6
Unterlegscheibe



Achten Sie auf die
Ausrichtung. Der Bremsklotz
muss nach außen liegen.



Montage des Reifen

verwenden Sie hierfür M10x45(2)