



## BASIS-MELDUNGEN

**00 – Bereit**

**01...99** Zählt die bereits erklommen Stufen.

## FEHLERMELDUNGEN DISPLAY ZW7...

**E1 -- Stromaufnahme zu hoch.** Motor überlastet:  
Gewicht reduzieren oder Motor austauschen.

**E2 -- Spannung nicht korrekt.** Die ZW7-Treppensteiger arbeiten mit 48 V. Der Fehler weist auf eine zu niedrige oder zu hohe Batteriespannung hin. Bitte überprüfen Sie die Batterie.

**E3 -- Geschwindigkeit zu langsam.**  
Reduzieren Sie das Gewicht der Ladung oder tauschen Sie den Motor aus.

**E4 -- Einschaltreihenfolge nicht korrekt.**  
Zuerst den Hauptschalter an der Batterie einschalten, dann die Starttaste drücken.

**E5 -- Fehler in der Steuereinheit.** Bitte den Kundendienst kontaktieren.

**E6 -- Treppensteiger bewegt sich sehr langsam** beim Steigen.  
Die eingebaute Winkelerkennung meldet dem Steuergerät, dass der Neigungswinkel zu steil oder zu niedrig ist. Wenn sich die Treppensteigmaschine in einem anormalen Winkel befindet, wird beim Drücken der Starttaste ein anomaler Winkel gemeldet. Behandlung: Wenn sich der Treppensteiger im normalen Betriebswinkel befindet, drücken Sie die Starttaste, um den Treppensteiger zu starten.